
Kundendienst Elektronik

Technische Information Elektroakustik

Tuner

Typ: CE 1020



Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen

Typ: CE 1020

Blatt Nr.: 8

ABGLEICHANLEITUNG

EMPFÄNGER-EINSTELLUNG

SIGNAL-EINSPEISUNG

ANZEIGE

ABGLEICHPUNKTE

NETZTEIL

Betriebsspannung

ohne Signal, bei 220 V Netzspannung und 25 Grad Raumtemperatur

GS-Spannungsmesser

mit R 807 24 V einstellen

FELDSTÄRKEINSTRUMENT

UKW

Gerät aus, GS-Stromgenerator zwischen u 11 (+) und u 2 (-) über GS-Strommesser einspeisen

mit R 2609 MS 001 (2) für 90 µA auf Ziffer "4" einstellen

FM-ZF-VERSTÄRKER

UKW

Wobbler über 4,7 nF parallel unmodulierter Meßsender 10,7 MHz als Markengeber über 4,7 nF an < 2 kleines Signal

Oszillograph an

max. Kurvenhöhe und Symmetrie

zur Frequenzmarke L 105

L 106

C 318

C 317

C 304 C 308 C 319

C 326

C 309 C 310 C 327

C 316

C 328 C 329

L 308

Oszillograph an

Richtspannung-Nulldurchgang (2.,

inneres Maximum)

Abgleich nur mit Meßsender 10,7 MHz 1 kHz NF und 60 kHz Hub, kleines

1 kHz und 40 kHz Hub FM modulieren

Wobbler abklemmen, Meßsender mit

Signal ≤ Begrenzungseinsatz

NF-Röhrenvoltmeter

NF-Maximum C 304 L 309

Signal erhöhen auf voile Begrenzung, 40 kHz Hub

NF-Röhrenvoltmeter und Oszillograph

NF überprüfen min. 100 mV max. 140 mV

UKW-BAUSTEIN

ohne Signal

Signal, möglich

GS-Voltmeter über R 104

mit R 131 1,1 V einstellen

ohne Signal, Drehkondensator eingedreht (FM-Zeiger am linken Anschlag)

HF-Röhrenvoltmeter

mit R 12i ca. 400 mV einstellen

Kundendienst Elektronik

Serviceunterlagen

Typ: CE 1020

Blatt Nr.:9

EMPFÄNGER-EINSTELLUNG	SIGNAL-EINSPEISUNG	ANZEIGE	ABGLEICHPUNKTE		
UKW 87,5 MHz 108 MHz	Meßsender wie Empfangseinstellung 1 kHz FM, 40 kHz Hub, kleines Signal, über Symmetrier-Glied 60/240 Ω an Antennenbuchse mit MS 002 Sendermitte einstellen	NF-Röhrenvoltmeter oder Oszillograph an 9	(21) (22)	L 104 NF-Maximum Kerne im ersten C 116 oberen Maximum	
90 MHz			23 24 25 26	L 103 L 102 L 101 C 109	
			27 28	C 105 C 101	
GROSSIGNALKORREKTUR					
Klirrfaktor	wie oben, jedoch 1 mV HF	Klirrfaktormesser an 9	17	mit maximal 1/2 Umdreh- ung an L 308 Klirrfaktor minimieren	
•	wie oben: durch Verstimmen von Sendermitte innerhalb der Nullmarke Klirrfaktorminimum einstellen	wie oben	18	MS 002 durch L 309 auf Großsignal-Null- durchgang einstellen	
Feldstärkeanzeige	wie oben, jedoch 10 μV HF	MS 001	29	mit R 2607 Feldstärke- Ausschlag auf Ziffer "1" einstellen	
	wie oben, jedoch 1 mV HF und R 2603 am linken Anschlag	MS 001	30	Fi 302 maximaler Aus- schlag der Feldstärke- anzeige	
•	wie oben, jedoch 10 mV HF	MS 001	31	mit R 2603 Feldstärke Ausschlag auf Ziffer "4" einstellen	
STEREO-DEC ODER	für Neuabgleich: Stromzuführung zur Stereolampe La 006 St 909 unterbrechen, Einstellregler R 924 auf Mittenstellung, Verbindung St 901/ St 301 (zwischen ZF-Verstärker und Decoder) ziehen				

Oszillograph

L 904 minimale Ampli-

tude

Tongenerator f = 114 kHz200 mV eff an 6

Verbindung St 901 wieder einsetzen


Kundendienst Elektronik

Serviceunterlagen

Typ: CE 1020

Blatt Nr.: 10

ABGLEICH- UND MESSPUNKTE NETZTEIL- UND DECODER-LEITERPLATTE




Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen

Typ: CE 1020

Blatt Nr.: 11

ABGLEICH- UND MESSPUNKTE AM- UND ZF-LEITERPLATTE



BRHUN

Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen

Typ: CE 1020

Blatt Nr.: 12

EMPFÄNGER-EINSTELLUNG

SIGNAL-EINSPEISUNG

ANZEIGE

ABGLEICHPUNKTE

UKW 90 MHz

Sendermitte mit

MS 002 einstellen

Meßsender wie Empfängereinstellung 1 mV HF, 19 kHz FM, ca. 2 kHz Hub, über Symmetrier-Glied $60/240 \Omega$

Oszillograph

L 901 maximale Ampli-L 902 tude

39

L 903

Stromzuführung zur Stereolampe La 006, St 909 wieder schließen

wie oben, jedoch 19 kHz FM mit 7,5 kHz Hub

selektives Röhrenvoltmeter an

L 905 (38 kHz) minimale

wie oben

an Antennenbuchse

selektives Röhrenvoltmeter an

L 907 (19 kHz) Amplitude L 906 (38 kHz) minimale

L 908 (19 kHz) Amplitude

zur Überprüfung und Einstellung der Übersprechdämpfung sind nur die folgenden Abgleichgänge erforderlich:

Meßsender wie Empfänger-Einstellung 1 mV HF, vollständige Stereomodulation 19 kHz mit 7,5 kHz Hub und 1 kHz mit 32,5 kHz Hub, linker Kanal, über

Oszillagraph

L 901 maximale Amplitude

Symmetrier-Glied an Antennenbuchse

Oszillograph

R 924 minimale Übersprechspannung

wie vorher, jedoch rechter Kanal moduliert

Oszillograph an

R 924 minimale Übersprechspannung auf Mittelwert für beide Kanäle korrigieren

wie vorher, jedoch Meßsenderspannung 3 bis 5 µV

Oszillograph an 4 Stereolampe La 006 mit R 2623 sicheres Umschalten auf Stereo einstellen

AM-ZF-VERSTÄRKER

MW

Meßsender 455 kHz, 1 kHz 30 % AM bzw. Wobbler 455 kHz, kleines Signal Uber 10 kΩ + 10 nF an $\langle 11 \rangle$

NF-Röhrenvoltmeter und Oszillograph an

maximale NF-Spannung und symmetrische Kurve

Fi 1001

Fi 1005

Fi 1002

Fi 1006

Fi 1003

Fi 1007

Fi 1004

Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen

Typ: CE 1020

Blatt Nr.: 13

EMPFÄNGER-EINSTELLUNG	SIGNAL-EINSPEISUNG	ANZEIGE	ABGLEICHPUNKTE
AM-HF-BAUSTEIN			
LW 150 kHz 320 kHz	Meßsender bzw. Wobbler wie Empfängereinstellung 1 kHz 30 % AM über 400 Ω + 200 pF an Antennenbuchse HF-Spannung 6 dB unter Regelungs-	wie oben	L 209 max. NF- 50 C 204 Spannung Abgleich wiederholen
160 kHz	einsatz		jeweils mit 500 Ω bedämpft wechselseitig auf max.NF-Spannung 51 L 205, L 206 52 L 206, L 205
300 kHz			53 C 202, C 207 54 C 207, C 202
Ferritstab 160 kHz	Meßsendereinstellung wie oben,		(55) L 211 max. Spannung
300 kHz	Ankopplung über eine Windung auf Ferritstab		56 C 227 max. Spannung
MW 515 kHz	wie oben	wie oben	57) L 208 max. NF-
1600 kHz			58 C 211 Spannung
			Abgleich wiederholen
			jeweils mit 500 Ω bedämpft wechselseitig auf maximale NF- Spannung
550 kHz			(59) L 203, L 204 (60) L 209, L 203
1500 kHz	· .		61 C 212, C 214 62 C 214, C 212
Ferritstab 550 kHz 1500 kHz	Meßsendereinstellung wie oben, Ankopplung über eine Windung auf Ferritstab		63 L 210 max. Spannung 64 C 228 max. Spannung
ZF-Sperre	Meßsender 455 kHz, sonst wie oben Empfängereinstellung bei 550 kHz	wie oben	65 L 201 minimale NF- Spannung
KW 6 MHz 8 MHz	Meßsender bzw. Wobbler wie Empfänger- einstellung, sonst wie oben	wie oben	66 L 207 max. NF- 67 C 219 Spannung Abgleich wiederholen
6 MHz			68 L 202 max. NF-Spannung

Kundendienst Elektronik

Serviceunterlagen

Typ: CE 1020

Blatt Nr.: 14

EMPFÄNGER-EINSTELLUNG

SIGNAL-EINSPEISUNG

ANZEIGE

ABGLEICHPUNKTE

AUTOMATISCHE VER-STÄRKUNGSREGELUNG


550 kHz MW

Meßsenderspannung auf 2,5 V HF erhöhen, sonst wie oben

wie oben


mit R 1008 Regelung so einstellen, daß gerade keine Verzerrungen der NF sichtbar sind

STEREO-OSZILLOGRAMME



0,36 V_{ss}

5 V_{ss}



0,0028 V_{ss}

 $1,1 V_{ss}$


Kundendienst Elektronik

Typ: CE 1020


Serviceunterlagen

BLOCKSCHALTBILD


Blatt Nr.: 6





FM-Zf Verstärker













Widerstandscode Resistor coding




Dioden Diodes










Katode Cathode


ZF 20
ZW 8,2

Integrierte Schaltungen Integrated circuits







Gleichrichter Rectifier




Transistoren Transistors



















St 815



St 908 auf Steckseite gesehen from the front view



Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen

Typ: CE 1020

Blatt Nr.: 7

GRENZDATEN FÜR MESSZWECKE

MESSPUNKTE

Übertragungsbereich	bei 1 mV bezogen auf 1000 Hz mit					
	Preemphasis:					
	30	1000	12.500			
	-0,5	. 0	<-1 dB		9 (10)	
					V V	
Klirrfaktor	bei 1 mV H	F und 40 kHz	Gesamthub			
	mit Modulat	ionsfrequenz 10	00 Hz bei			
	Stereo mit R	t = L			^ ^	
	Grundschwir	ngung ausgefilte	rt	< 0,3 %	9 10	
Übersprechdämpfungsmaß	bei 1 mV HF mit Modulationsfrequenz				^ ^	
bei Stereobetrieb	1000 Hz be:	zogen auf 40 kl	Hz Gesamthub	> 35 dB	9 (10)	
					•	
Fremdspannungsabstand			75 kHz Gesamt-			
	hub mit Modulationsfrequenz 1000 Hz (ge-					
		RV 55 und FO	55 in Stellung			
	"Fremdspann	_				
	bei Monobe			> 70 dB	9 (10)	
	bei Stereobe	etrieb		> 70 dB		
Empfindlichkeit	für 30 dB S	ignal-Rausch-Al	ostand bei		^	
	40 kHz Ges	samthub		< 1,0 µV	9>	
					•	
Begrenzungseinsatz	bei 3 dB un	iter maximaler i	Nt-Ausgangs-			
	spannung			< 1,0 µV	9>	
NF-Ausgangsspannung	bei 1 mV H	IF und 75 kHz	Gesamthub	≧1,0 V	9 (10)	
					V V	
AM-BEREICH (bei ca. 550 kHz)						
Empfindlichkeit an 400 Ω	für 26 dB S	ignal-Rausch-Al	bstand		^	
+ 200 pF	bei 30 % A	Modulation (40 µ∨	13	
NIE Communication	ho: 1\/ L	1F und 30 % M	ladulation		•	
NF-Spannung				100 M	12	
	/viodulations	frequenz 1000	TIZ	100 mV	13	



Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen

Typ: CE 1020

Blatt Nr.: 1

MON	TA	GE	HI	NW	EI	SE
-----	----	----	----	----	----	----

(angegebene Punkte siehe Blatt 2)

ehmen der Haube die Anschlußernen und die Haube nach hinten

Zum Ausbauen der Bausteine ist die Haube und die Bodenplatte zu entternen. Zum Abne
stecker aus den Buchsen ziehen, die 4 seitlichen Schrauben der Haubenbefestigung entfe
und oben abnehmen.
Zum Abnehmen der Bodenplatte die 4 Schrauben entfernen.
NETZTEIL- UND DECODER-LEITERPLATTE AUSBAUEN
Steckverbindungen an den Leiterplatten abziehen 1 2.
Steckverbindung vom Netztrafo abziehen 3.
6 Befestigungsschrauben der Leiterplatte entfernen 4.
AM- UND ZF-LEITERPLATTE AUSBAUEN
ANT OF THE PERSON OF THE PERSO
2 Senderwahlknöpfe entfernen 5 .
4 Befestigungsschrauben der Frontplatte entfernen, Frontplatte abnehmen 6.
Alle Steckverbindungen abziehen 1 2 7 .
Seilscheibe vom AM-Drehko und Befestigungsschraube vom Drehko entfernen 8.
Diverse Lötverbindungen ablöten 9 10
4 Befestigungsschrauben der Leiterplatte entfernen 11 .
LAMPENWECHSEL
Skalenlampen wechseln:
Befestigungsschraube an Montagewand entfernen 12 .
Skalenbügel mit Diffusor herausnehmen.
Instrumentenlampen aus Steckfassung ziehen 13 .
Stereoanzeigelampe wechseln:
Wechseln durch Abschrauben des Lampenhalters 14
Wechseln durch Abschrauben des Lampenhalters 14.
rambe ans der piecklassung Alenen.



Serviceunterlagen

Typ: CE 1020

Blatt Nr.: 3

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

UKW-BAUSTEIN

Das HF-Signal gelangt über einen abgestimmten Antennenkreis, eine regelbare Fet-Kaskodenstufe (T 101, T 102) mit abgestimmtem Drainkreis und eine Zwischenstufe, bestehend aus einem Mesatransistor T 103 in Basisschaltung mit abgestimmtem Kollektorkreis, an das Gate 1 des Mischers.

Als Mischer arbeitet ein Dualgate-Mosfet (T 105) auf ein ZF-Bandfilter. Der in Basisschaltung arbeitende durchstimmbare Oszillator (T 104) wird über C 113 auf das Gate 2 des Mischers gekoppelt.

AM-HF-BAUSTEIN

Hochantenne

Bei MW und LW gelangt das HF-Signal über je ein abgestimmtes Bandfilter, bei KW über einen abgestimmten Einzelkreis zur Basis des Mischtransistors T 201.

Der in Basisschaltung arbeitende durchstimmbare Oszillator (T 202) wird über C 224 in den Emitter des Mischers eingespeist. Die AM-HF-Stufe wird durch Spannungsteilung und Bedämpfung der Bandfiltersekundärkreise verzögert mit T 203 geregelt.

Ferrit-Antenne

Bei gedrückter Ferrit-Taste gelangt das HF-Signal über den Schalter f 5, f 6 an die Basis von T 201.

ZF-VERSTÄRKER

Zur Erreichung optimaler Übertragungseigenschaften sind die ZF-Verstärker für FM und AM getrennt.

Der FM-ZF-Verstärker besteht aus 5 integrierten Schaltkreisen mit 3 Vierkreis-Bandfiltern. Diese sorgen, zusammen mit dem im UKW-Baustein befindlichen Bandfilter für die erforderliche Selektion. Der IC Ci 304 arbeitet als aperiodischer Verstärker, der IC Ci 305 als Treiber für den Raticdetektor.

Aus den einzelnen Stufen des ZF-Verstärkers werden Richtspannungen für die Feldstärkeanzeige, die Muting und die Regelung der FM-HF-Vorstufe ausgekoppelt. Dies erfolgt bei dem IC Ci 301 über einen Hilfskreis, bei den folgenden Stufen an Widerständen im zweiten Kollektor des jeweiligen IC's bzw. am Arbeitswiderstand des Breitbandverstärkers.

Aus dem Sekundärkreis des Ratiodetektors wird ebenfalls eine Richtspannung entnommen, deren Niederfrequenzanteil einmal zum Wobbeln zur Verfügung steht, zum anderen für die Rauschunterdrückung benutzt wird.

Der AM-ZF-Verstärker besteht aus 3 Transistoren mit 3 induktiv gekoppelten Zweikreis-Bandfiltern und einem Demodulator-Einzelkreis. Zwei weitere Transistoren T 1001 und T 1005 arbeiten als Regelspannungsverstärker für die durch die Demodulatordiode D 1001 erzeugte Regelspannung, die den Transistor T 1002 verzögert aufwärtsregelt, so daß seine Verstärkung sinkt (automatische Verstärkungsregelung).

Am Emitter von T 1002 wird die Regelspannung für die AM-HF-Stufe abgenommen.



Serviceunterlagen

Typ: CE 1020

Blatt Nr.: 4

Die durch die Demodulation gewonnene Niederfrequenz wird über die Umschaltkontakte 16, u 17 direkt dem Eingang des Decoders zugeleitet.

ABSTIMMANZEIGE

Zur optimalen Senderabstimmung dient bei UKW-Empfang das Mittenabstimmungsinstrument MS 002, das von der Schiebespannung des Ratiodetektors gespeist wird.

Zur Ausrichtung einer drehbaren Antenne dient das Feldstärkeinstrument MS 001, welches die FM-Feldstärke über 4 Dekaden logarithmisch anzeigt.

Bei AM-Empfang wird die Richtspannung der Demodulatordiode D 1001 zur Anzeige der optimalen Abstimmung benutzt.

STEREO-DECODER

Bei UKW-Stereo-Empfang gelangt das Stereo-Multiplex-Signal vom Ratiodetektor an die Basis des Transistors T 901. An dessen Emitter wird das Multiplex-Signal abgenommen, über ein Tiefpaßfilter mit 114 kHz Grenzfrequenz einer Verstärkerstufe T 901, T 905 zugeführt und an den aktiven Ringdemodulator Ci 901 weitergegeben.

Am Kollektor von T 901 wird der 19 kHz-Pilotton selektiv herausgefiltert und mit T 902, L 902 selektiv verstärkt. Durch Frequenzverdopplung mittels D 901, D 902 entsteht der 38 kHz-Hilfsträger und eine positive Richtspannung, die den Transistor T 903 in den stromführenden Zustand versetzt. Dadurch wird T 904 durchgesteuert, die Stereoanzeigelampe La 006 leuchtet auf und die Diode D 903 wird gesperrt, so daß der Kurzschluß des 38 kHz-Kreises L 903, C 903 aufgehoben wird und die Schaltspannung für den Ringdemodulator Ci 901 zur Verfügung steht.

Das decodierte Stereo-Signal steht an den Ausgängen 6 und 9 des Ringedemodulators zur Verfügung. Die Rechts- bzw. Linksinformation wird durch je einen durch Impedanzwandler entkoppelten Tiefpaß mit 15 kHz Grenzfrequenz von Pilotton- und Hilfs-trägerresten befreit. Die Transistoren T 909 T 910, T 911 verstärken die beiden Signale.

AUTOMATISCHE MONO-STEREO-UMSCHALTUNG

Die Mutingschaltung sperrt den Transistor T 902 so lange, bis ein Sender eingestellt ist, der störungsfrei eine Mindestfeldstärke von ca. 5 µV aufweist. Wenn jetzt der eingestellte Sender den 19 kHz-Pilotton für Stereo-Sendungen überträgt, kann der Decoder von Mono- auf Stereo-Wiedergabe umschalten.

Eine Rückkopplung vom Kollektor von T 904 über R 909 auf die Basis von T 902 erhöht die Pilotton- bzw. Hilfsträgerverstärkung so, daß T 904 als Begrenzer arbeitet.

Mit der Mono-Taste wird T 902 wieder zwangsweise gesperrt, wenn Stereo-Sendungen monaural wiedergegeben werden sollen.

Eine Verminderung des Rauschens schwacher Stereo-Sender kann durch Betätigung der Stereo-fern-Taste erreicht werden, da dann die Übersprechdämpfung zwischen den Kanälen durch R 2640 und C 922 reduziert wird.

Durch Verkopplung von T 904 über R 953 auf die Mutingschaltung wird erreicht, daß beim Betätigen der Nur-Stereo-Taste nur empfangswerte FM-Stereo-Sender zur Wiedergabe gelangen.



Serviceunterlagen

Typ: CE 1020

Blatt Nr.:5

FM-MUTING

Die einschaltbare Rauschunterdrückung benötigt 2 Indikatoren für die Freigabe des Niederfrequenzsignals im Ausgang des Decoders:

- a) der eingestellte Sender muß eine Mindestfeldstärke überschreiten und
- b) der Sender muß störungsfrei einfallen.

Der Feldstärkeindikator wird als Richtspannung aus der aperiodischen ZF-Stufe gewonnen und dem Trigger T 2605, T 2606 mit einstellbarer Schwelle zugeführt.

Der Indikator für den Störspannungsabstand wird durch Amplitudendemodulation der ZF im Ratiodetektor gewonnen, im Rauschverstärker T 2602, T 2603 verstärkt, gleichgerichtet und begrenzt, ebenfalls dem Trigger zugeführt.

Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, werden die beiden Transistoren T 913 und T 914 gesperrt und damit der NF-Kurzschluß im Decoder aufgehoben.

Mit T 2607, R 2637, C 2613 wird eine Einschaltverzögerung von ca. 2 sec. erreicht, die auf die Muting-Transistoren T 913, T 914 wirkt.

NETZTEIL

Das Netzteil ist auf Netzspannung 110 V und 220 V umschaltbar.

Die Betriebsspannung für den Rundfunkempfangsteil wird durch eine kurzschlußsichere elektronische Stabilisierung T 801, T 802, T 803 und ZD 15 konstant gehalten.



Serviceunterlagen


Typ: CE 1020

INHALTSVERZEICHNIS

(Abgleichpunkte)
MONTAGEHINWEISE	Blatt	1
FUNKTIONSBESCHREIBUNG		
UKW-Baustein	Blatt	3
AM-HF-Baustein	Blatt	3
ZF-Verstärker	Blatt	3
Abstimmanzeige	Blatt	4
Stereo-Decoder	Blatt	4
Mono-Stereo-Umschaltung	Blatt	4
FM-Muting	Blatt	5
Netzteil	Blatt	5
Grenzdaten für Meßzwecke	Blatt	7
ABGLEICHANLEITUNG		•
FM-ZF-Verstärker	Blatt	
UKW-Baustein	Blatt	
Großsignalkorrektur	Blatt	9
Stereo-Decoder	Blatt	9
AM-ZF, AM-HF-Baustein	Blatt	13
Automatische Verstärkungsregelung	Blatt	14
Stereo-Oszillogramme	Blatt	14
ABGLEICH- UND MESSPUNKTE		
Netzteil- und Decoder-Leiterplatte	Blatt	10
AM- und ZF-Leiterplatte	Blatt	11
BESTÜCKUNGSPLÄNE		
Bestückungsplan AM- und ZF-Leiterplatte	Blatt	15
Bestückungsplan Netzteil- und Decoder-Leiterplatte	Blatt	16
Bestückungsplan UKW-Baustein	Blatt	16
ANHANG		

 ${\bf Stromlaufplan}$

Ersatzteilliste



Hinweise zum Stromlaufplan

Gezeichnete Schalterstellungen:

Betriebsarttaste "UKW" gedrückt

Die angegebenen Spannungen sind ohne Signal mit Meßinstrument R_i = 30 kOhm/V bei Netzspannung 220 V und einer Umgebungstemperatur von 25 °C zu messen.

An hochohmigen Spannungsteilern ist mit einem Gleichspannungs-Röhrenvoltmeter zu messen.

Spannungsangaben ohne Bezugslinien sind gegen Masse zu messen.

Die angegebenen Spannungen können \pm 15 % abweichen.

Die Anfänge der Spulenwicklungen sind teilweise farbig gekennzeichnet und im Stromlaufplan mit einem Punkt versehen. Bei Lagenwicklungen sind die Spulenanfänge am Fuß der Spulenkörper.

Frequenzbereiche:

LW:

UKW: 87,5... 108 MHz FM-ZF: 10,7 MHz 5,8... 8,2 MHz AM-ZF: 455 kHz KW:

512 ... 1640 kHz MW: 145 ... 350 kHz LW:

Oszillatorschwingspannungen:

ca. 450 mV am Emitter UKW: des T 104 80...180 mV KW: am Emitter 90 ... 130 mV MW: des T 201 150...180 mV

gemessen mit UHF-Millivoltmeter, Rohde & Schwarz URV

Notes on Circuit Diagram

Marked switch positions:

VHF button depressed

The voltages stated should be measured without signal with ■ meter R_i = 30 kOhm/V at 220 V mains voltage and at an ambient temperature of approximately 25 °C.

On high-impedance voltage dividers measurement should be carried out with a DC vacuum tube voltmeter.

Voltages without reference lines should be measured against chassis.

The voltages stated may deviate by \pm 15 %.

The ends of the coil windings are in some cases colour coded and provided with a dot in the circuit diagram. In the case of layer windings the coil ends are at the base of the coil former.

Frequency ranges:

VHF: 87.5... 108 Mc/s FM-IF: 10.7 Mc/s SW: 5.8 ... 8.2 Mc/s AM-IF: 455 Kc/s

MW: 512 ... 1640 Kc/s LW: 145 ... 350 Kc/s

Oscillating voltages:

VHF: approx. 450 mV At the emitter of T 104

80...180 mV) SW: At the emitter MW:

LW:

Measured with UHF millivoltmeter, Rohde & Schwarz URV

Kundendienst Elektronik


Serviceunterlagen

Typ: CE 1020

Blatt Nr.: 2


MONTAGEPUNKTE

ABGLEICHPUNKTE UKW-BAUSTEIN



Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen Typ: CE 1020 Blatt Nr.:15


BESTÜCKUNGSPLAN AM- UND ZF-LEITERPLATTE





Kundendienst Elektronik Serviceunterlagen


Typ: CE 1020 Blatt Nr.: 16


BESTÜCKUNGSPLAN NETZTEIL- UND DECODER-LEITERPLATTE UKW-BAUSTEIN














Hinweise zum Stromlaufplan

Gezeichnete Schalterstellungen:

Betriebsarttaste "UKW" gedrückt

Die angegebenen Spannungen sind ohne Signal mit Meßinstrument $R_i=30\ kOhm/V$ bei Netzspannung 220 V und einer Umgebungstemperatur von 25 °C zu messen.

An hochohmigen Spannungsteilern ist mit einem Gleichspannungs-Röhrenvoltmeter zu messen.

Spannungsangaben ohne Bezugslinien sind gegen Masse zu messen.

Die angegebenen Spannungen können \pm 15 % abweichen.

Die Anfänge der Spulenwicklungen sind teilweise farbig gekennzeichnet und im Stromlaufplan mit einem Punkt versehen. Bei Lagenwicklungen sind die Spulenanfänge am Fuß der Spulenkörper.

Frequenzbereiche:

UKW: 87,5... 108 MHz FM-ZF: 10,7 MHz KW: 5,8... 8,2 MHz AM-ZF: 455 kHz

MW: 512 ... 1640 kHz

LW: 145 ... 350 kHz

Oszillatorschwingspannungen:

UKW: ca. 450 mV am Emitter

des T 104

KW: 80...180 mV am Emitter
MW: 90...130 mV

V: 90...130 mV V: 150...180 mV des T 201

gemessen mit UHF-Millivoltmeter, Rohde & Schwarz URV

Notes on Circuit Diagram

Marked switch positions:

VHF button depressed

The voltages stated should be measured without signal with a meter $R_i = 30 \text{ kOhm/V}$ at 220 V mains voltage and at an ambient temperature of approximately 25 °C.

On high-impedance voltage dividers measurement should be carried out with a DC vacuum tube voltmeter.

Voltages without reference lines should be measured against chassis.

The voltages stated may deviate by \pm 15 %.

The ends of the coil windings are in some cases colour coded and provided with a dot in the circuit diagram. In the case of layer windings the coil ends are at the base of the coil former.

Frequency ranges:

VHF: 87.5... 108 Mc/s FM-IF: 10.7 Mc/s

SW: 5.8... 8.2 Mc/s AM-IF: 455 Kc/s MW: 512 ... 1640 Kc/s

LW: 145 ... 350 Kc/s

Oscillating voltages:

VHF: approx. 450 mV At the emitter

of T 104

SW: 80...180 mV At the emitter

LW: 150...180 mV of T 201

Measured with UHF millivoltmeter, Rohde & Schwarz URV